

JABLOTRON 100 CID

1XXX = Apparition, 3XXX = disparition

CID	SIA	Event EN	
1101	PA	Health problem	Alarme problème de santé
1110	FA	Fire alarm	Alarme incendie
1118	FG	Unconfirmed fire alarm	Alarme d'incendie non confirmée
1120	PA	Panic alarm	Alarme de panique
1130	BA	Instant alarm	Alarme générée par détecteur non temporisé (intrusion)
1133	BA	24H alarm	Alarme générée par un capteur actif 24h/24h
1134	BA	Delayed alarm	Alarme retardée par un capteur temporisé (intrusion)
1138	BG	Unconfirmed alarm	Alarme non confirmée
1144	TA	Tamper of periphery	Saboteur sur un périphérie
1154	WA	Flood alarm	Alarme d'inondation
1170	UA	Special Reaction A	Reaction spéciale A
1171	UA	Special Reaction B	Reaction spéciale B
1172	UA	Special Reaction C	Reaction spéciale C
1173	UA	Special Reaction D	Reaction spéciale D
1177	UA	Keypad	Boîte à clés
1300	FT	Fail	Erreur
1301	AT	AC loss or AC loss longer than 30 min	Perte 230V ou Perte 230V plus longue que 30 min
1302	YT	Low ACU control panel	Centrale de gestion - Batterie faible
1305	RR	System reset	Rechargement du système (reset)
1306	LB	Enter/leave service	Entrée en mode service par technicien
1308	RE	System shutdown	Arrêt du système (mise hors tension)
1313	YK	Unblocked after alarm /Engineer reset	Reinitialisation de l'opérateur
1344	XQ	RF interference	Interférences Radio Dectectée
1350	YQ	Event to ARC not delivered	L'événement n'est pas livré au télésurveilleur
1354	YS	Event to ARC was not delivered in preset	L'événement n'est pas livré au télésurveilleur dans le délai préétabli
1384	XT	Low hall off periphery	Batterie faible d'un périphérique
1401	OP	Disarmed	Désarmé
1402	OG	Disarmed partially	Partiellement désarmé
1403	OC	Alarm cancelled by user	Alarme annulé par l'utilisateur
1407	RC	Remotely disarmed	Désarmé à distance
1412	LE	Remote access	Système accédé à distance
1416	LS	Configuration saved	Configuration sauvegardée
1454	CI	Section without movement	Section sans mouvement
1461	JA	Over code	Trop de code non valable (cas)
1521	BL	Siren mute	Siren en mode muette
1570	EB	Bypass periphery (latched off)	Détecteur isolé (latché désactivé)
1572	TB	Tamper bypass	Isolation d'un saboteur
1573	BB	Activation bypass	Isolation d'une activation
1574	LB	Bypass section (latched off)	Secteur isolé (latché en position active)
1576	LU	Fault bypass	Isolation impossible
1601	DX	Manual test	Test manuel réalisé
1602	RP	Periodic test	Test périodique automatique
1625	JT	Reset of time	Remise à l'heure du système
1661	RC	PG1 ON	PG1 ON
1662	RC	PG2 ON	PG2 ON
1663	RC	PG3 ON	PG3 ON
1664	RC	PG4 ON	PG4 ON
1665	RC	PG5 ON	PG5 ON
1666	RC	PG6 ON	PG6 ON
1667	RC	PG7 ON	PG7 ON
1668	RC	PG8 ON	PG8 ON
1669	RC	PG9 ON	PG9 ON
1670	RC	PG10 ON	PG10 ON
1671	RC	PG11 ON	PG11 ON
1101	DA	Health problem	Problème de santé
1110	FA	Fire alarm	Alarme incendie
1118	FG	Unconfirmed fire alarm	Alarme d'incendie non confirmée
1120	PA	Panic alarm	Alarme de panique
1672	RC	PG12 ON	PG12 ON
1673	RC	PG13 ON	PG13 ON
1674	RC	PG14 ON	PG14 ON
1675	RC	PG15 ON	PG15 ON
1676	RC	PG16 ON	PG16 ON
1677	RC	PG17 ON	PG17 ON
1678	RC	PG18 ON	PG18 ON
1679	RC	PG19 ON	PG19 ON
1680	RC	PG20 ON	PG20 ON
1681	RC	PG21 ON	PG21 ON
1682	RC	PG22 ON	PG22 ON
1683	RC	PG23 ON	PG23 ON
1684	RC	PG24 ON	PG24 ON
1685	RC	PG25 ON	PG25 ON
1686	RC	PG26 ON	PG26 ON
1687	RC	PG27 ON	PG27 ON
1688	RC	PG28 ON	PG28 ON
1689	RC	PG29 ON	PG29 ON
1690	RC	PG30 ON	PG30 ON
1691	RC	PG31 ON	PG31 ON
1692	RC	PG32 ON	PG32 ON
3101	QR	Health problem (deactivation)	Problème de santé (désactivation)
3110	FR	Fire alarm (deactivation)	Alarme incendie (désactivation)
3118	FG	Unconfirmed fire alarm (deactivation)	Alarme incendie non confirmée (désactivation)
3120	PR	Panic (deactivation)	Panique (désactivation)
3130	BR	Instant alarm (deactivation)	Alarme instantanée (désactivation)
3133	BR	24H alarm (deactivation)	Alarme 24h (désactivation)
3134	BR	Delayed alarm (deactivation)	Alarme retardée (désactivation)
3138	BG	Unconfirmed alarm (deactivation)	Alarme non confirmée (désactivation)
3144	TR	Tamper (deactivation)	Tamper (désactivation)
3154	WR	Flood alarm (deactivation)	Alarme inondation (désactivation)
3170	UR	Special Reaction A (deactivation)	Reaction spéciale A (désactivation)
3171	UR	Special Reaction B (deactivation)	Reaction spéciale B (désactivation)
3172	UR	Special Reaction C (deactivation)	Reaction spéciale C (désactivation)
3173	UR	Special Reaction D (deactivation)	Reaction spéciale D (désactivation)
3177	UR	Keypad (deactivation)	Boîte à clés désactivé
3300	ER	Fail (deactivation)	Défaut supprimé
3301	AR	AC recovery	Récupération 230V
3302	YR	Control panel battery OK	Batterie du panneau de commande OK
3306	LX	Service exit	Sortie de service
3313	YZ	Unblocked after alarm	Débloqué après l'alarme
3344	YH	RF interference (deactivation)	Fin de l'interférence radio
3350	YK	Communication to ARC restored	Communication avec télésurveilleur restaurée
3354	YL	Event to ARC was not delivered in preset	L'événement n'a pu être envoyé au télésurveilleur (après impossibilité)
3384	KR	Battery of periphery OK	Batterie de périphérie OK
3401	CL	Armed	Armé
3402	CG	Partially armed	Partiellement armé
3407	CO	Remotely armed	À distance armé
3412	LE	Remote access closed	Accès à distance fermé
3417	CU	Remotely partially armed	À distance partiellement armé
3570	EU	End of periphery bypass (deactivation)	Reactivation d'un détecteur isolé
3572	TU	Tamper bypass end	Fin d'un saboteur
3573	BU	Activation bypass end	Activation bypass end
1101	DA	Health problem	Problème de santé
1110	FA	Fire alarm	Alarme incendie
1118	FG	Unconfirmed fire alarm	Alarme d'incendie non confirmée
1120	PA	Panic alarm	Alarme de panique
3574	LU	End of section bypass (deactivation)	Fin de l'isolation d'une zone
3578	UP	Fail bypass (deactivation)	Fin d'isolation d'un détecteur
3661	RO	PG1 OFF	PG1 OFF
3662	RO	PG2 OFF	PG2 OFF
3663	RO	PG3 OFF	PG3 OFF
3664	RO	PG4 OFF	PG4 OFF
3665	RO	PG5 OFF	PG5 OFF
3666	RO	PG6 OFF	PG6 OFF
3667	RO	PG7 OFF	PG7 OFF
3668	RO	PG8 OFF	PG8 OFF
3669	RO	PG9 OFF	PG9 OFF
3670	RO	PG10 OFF	PG10 OFF
3671	RO	PG11 OFF	PG11 OFF
3672	RO	PG12 OFF	PG12 OFF
3673	RO	PG13 OFF	PG13 OFF
3674	RO	PG14 OFF	PG14 OFF
3675	RO	PG15 OFF	PG15 OFF
3676	RO	PG16 OFF	PG16 OFF
3677	RO	PG17 OFF	PG17 OFF
3678	RO	PG18 OFF	PG18 OFF
3679	RO	PG19 OFF	PG19 OFF
3680	RO	PG20 OFF	PG20 OFF
3681	RO	PG21 OFF	PG21 OFF
3682	RO	PG22 OFF	PG22 OFF
3683	RO	PG23 OFF	PG23 OFF
3684	RO	PG24 OFF	PG24 OFF
3685	RO	PG25 OFF	PG25 OFF
3686	RO	PG26 OFF	PG26 OFF
3687	RO	PG27 OFF	PG27 OFF
3688	RO	PG28 OFF	PG28 OFF
3689	RO	PG29 OFF	PG29 OFF
3690	RO	PG30 OFF	PG30 OFF
3691	RO	PG31 OFF	PG31 OFF
3692	RO	PG32 OFF	PG32 OFF
Sources for JA 100			
001 - 120	Périphérie		
501 - 800	User codes		
901	Service code		
901	Control panel		
902	Web self service		
901	ARC1		
902	ARC2		
903	ARC3		
904	ARC4		
905	ARCS (only img server)		
911	GSM communicator		
912	LAN communicator		
913	PSTN communicator		